

# Näin lataat Neste-äpillä

1.



Lataa Neste-äppi ja rekisteröidy käyttäjäksi.

2.



Kytke oma latauskaapeli ensin autoon ja sitten latauslaitteeseen.

Valitse latauspisteen numero Neste-äpistä.

3.



Paina aloita lataus.

Lataus on nyt käynnissä. Voit seurata Neste-äpistä latauksen tietoja: ladattu energia (kWh), hinta ja kesto.

4.



Lopeta lataus Neste-äpistä tai autosta.

Irrota kaapeli ensin autosta ja sitten latauslaitteesta.

5.



Latauksen kuitti on nähtävissä Neste-äpissä.

Kiitos latauksesta!  
Tervetuloa uudelleen.